

NEFIT MODULINE

KAMERTHERMOSTATEN

Nefit ModuLine 400 Instelling


Automatisch klokprogramma met zelflerende aanwarmvervroeging, energiebesparende warmwaterregeling mogelijk

Regeling

Modulerend op ruimtetemperatuur of weersafhankelijk*

Displayinformatie

Display voor zes regels tekst, grafische weergave klokprogramma, stooklijn en buitentemperatuur*, waterbijvalmelding**, diagnosecode en uitleg, infotoets voor extra informatie



Nefit ModuLine 300

Instelling

Automatisch klokprogramma met zelflerende aanwarmvervroeging, energiebesparende warmwaterregeling mogelijk

Regeling

Modulerend op ruimtetemperatuur

Displayinformatie

Display voor zes regels tekst, grafische weergave klokprogramma, waterbijvalmelding**, diagnosecode en uitleg, infotoets voor extra informatie



Nefit ModuLine 200 Instelling


Handmatig instelbaar (met draaiknop), toets voor activeren automatische nachtverlaging, energiebesparende warmwaterregeling mogelijk

Regeling

Modulerend op ruimtetemperatuur

Displayinformatie

Heersende en gewenste temperatuur, waterbijvalmelding** en diagnosecode, infotoets voor extra informatie



Nefit ModuLine 100

Instelling


Handmatig instelbaar (met draaiknop)

Regeling

Modulerend op ruimtetemperatuur

Displayinformatie

Heersende en gewenste temperatuur, waterbijvalmelding** en diagnosecode



* Met aangesloten buitenvoeler

** Bij Nefit-ketels met UBA 3